



ホビー用グルーガン

警告

●やけど防止のため使用中のノズル先端部と溶け出した接着剤は冷めるまでさわらないでください。●火災防止のため燃えやすい物の近くで使用しないでください。●本品は、使用条件や接着面の材質によって接着強度が異なり、材質によっては接着面が溶解します。●温度の高くなる恐れのある場所や強度



を必要とする場所への接着はできません。●接着スティックを補充する際ノズル先から溶けたスティックが飛び出し、やけどをする恐れがあります。必ず作業台の上でノズルを下に向けて補充してください。●電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますので、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。●分解しないでください。

注意

●火災・やけど防止のため必ず作業台、長袖作業衣、エプロン、軍手等の保護具を着用してください。●危険ですから小さな子どものそばで使用しないでください。また、使用後は、子どもの手の届かない場所に保管してください。●風呂



場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。●使用後、または一時使用を中断する時は必ずプラグをコンセントから抜いてください。



太平洋電機産業株式会社

東京 03(3832)1774 大阪 06(6644) 3508
新潟 0256(35)5379 広島 084(951) 9010

X9080HB10 JAN.2008 A08 Printed in Japan

●本体仕様

型番：B-30、電圧 / 定格：
100V / 7W (安全ヒューズ
内蔵)、ノズル温度：160℃、
発熱体：PTC ヒーター、寸法：
120mm × 120mm、本体重量：
80g、スティック径φ 7mm



台紙



プリスタ：PET
中袋：PE

使用方法

1. 専用スティックを本体の挿入口へ差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んでください。5～6分後には温度が上昇し、スティックが溶け使用可能になります。
2. 接着したい部分にノズルを向け、トリガーを引いて溶けたスティックを押し出してください。溶けたスティックは数秒で硬化してきますので素早く接着しましょう。
3. 送り歯にスティックがない場合、トリガーを引いてもできません。挿入口からスティックを補充してください。スティックは突きあたるまでしっかり差し込んでください。

本製品をご使用の際は、使用条件に適合するか否か試験を充分行った上でお使いください。お取り扱いの際の不手際による損害の補償は一切いたしません。

ご使用に際して

- 一度挿入した接着スティックは使用中、使用後にかかわらず絶対に抜き取らないでください。故障の原因となります。●収納は、ノズル部が充分冷えたのを確認してから行ってください。火傷や火災の原因になります。●衣服についてのスティックは取ることができません。●ホットボンドの電源を入れたまま20分以上放置するとスティックが軟化し、送らなくなったり、逆流したりすることがあります。その場合、一度電源を切って冷まして再度使用してください。それでも出ない場合は、軟化したスティックを挿入口付近で切り取り、新しいスティックを入れてください。