

設定温度固定式はんだこて

警告/WARNING

- ヤケドに充分注意しながら使用してください。また、ご使用中はこての握り部分以外は高温になりますから触れないでください。ヤケドします。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を中止してください。
- Only touch the grip when the soldering iron is plugged in. Failure to follow this will result in serious burns. Never leave the iron unattended while it is plugged in.
- Never use the soldering iron around combustibles or in an explosive environment to avoid fires.
- Never use the soldering iron if the power cord is damaged as a fire or electric shock may occur.



注意/CAUTION

- 火災やヤケド防止のため、必ずこて台を使用してください。その際は、セラミックヒーター用の純正こて台を使用してください(推奨こて台 ST-77)。他社製品を使用した場合、こてが破損する恐れがあります。
- 危険ですから小さな子どものそばでは使用しないでください。また、使用後はいたずら防止のため、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが過熱し、火災の危険があります。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。
- プラグはコンセントの電流定格を確かめてから、根元まで差し込んでください。使用后、または使用を中断する時は必ずプラグをコンセントから抜いてください。コードではなく、必ずプラグをつまんで抜いてください。
- 収納はこて先の温度が充分冷えたのを確認してから行ってください。ヤケドや火災の原因になります。
- Use a proper soldering iron stand to hold it while plugged in to prevent serious burns or fires.
- Keep out of the reach of children.
- Only plug the soldering iron into an outlet that matches the rated input voltage. Plugging into any other voltage may result in a fire caused by the overheating of the heater.
- Do not use the soldering iron in damp or wet locations or expose it to rain to prevent electric shocks.
- After use, the tip is still very hot. Allow it to cool down sufficiently before touching it or storing it as serious burns or fire may result.



ご使用に際して

- 使用後は水に漬けて急冷すると故障の原因になりますので、自然に冷やしてください。
- こて先は鉄メッキを施してありますのでヤスリがけはしないでください。
- こて先を外してお使いにならないでください。ヒーターの寿命が短くなる場合があります。
- こて先やヒーターは衝撃を加えたり、たたきつけたりしないでください。



快適にお使いいただくために


- こて先の先端は常にはんだでメッキされた状態でお使いください。こて先をクリーニングしたまま加熱放置すると、鉄メッキの地肌が酸化されはんだが付きにくくなる場合があります。
- こて先焼き付き防止のため通電しない冷えた状態で、時々こて先を外してこて先内の酸化物を取り除きながらお使いください。
- こて先止用ナットは完全に締めてご使用下さい。





はんだ付けの目安

型番	PX-232	PX-238	PX-242
用途	チップ部品	IC・LSI	ターミナル・リレー

交換部品(別売)



全周はんだメッキ仕様



PX-238



4 975205 030311

ヒーター Heater	PX-2H
ナット Collar	CX-30NUT
ヒーターパイプ Heater barrel	TQ-77HP
スペーサー Spacer	TQ-77SS



goot® TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
太洋電機産業株式会社

お客様相談窓口 東京 03(3832)1774 大阪 06(6644)3508
新潟 0256(35)5379 広島 084(951)9010
www.goot.co.jp E-mail info@goot.co.jp