酸化膜について

使用していないハンダごてチップで生が、はんだをはじいたり、ノリが悪くなったり、はんだが溶けにくくなったりしていませんか。それでの原因は酸化膜です。これを除去するには、まず次頁の要領で電源を入れます。

酸化膜の除去方法

1.最初にスポンジやペーパーで生の膜を除去します。

2.こて先にはんだを溶かせば、電源プラグをコンセントに差し込みます。

3.はんだが溶けたら、必ずはんだを先端に加えます。

4.余分なはんだをこて生クリーナーで取り除き作業終了です。

使用中のはんだこてで酸化膜除去に

チップリフレッサーは、黒くなったこて生を溶融状態で塗布、大抵、スズで再コーティングし、はんだのり性能が向上します。