

goot センサーユニット TM-100SU

取扱説明書




・本機のみでの温度測定は行えません。別売りのTM-100又はTM-200が必要になります。・こて先用センサーTM-100Sは別売りです。

使用上の注意事項

1. 表面シートおよびアルミ保護板には、保護フィルムが貼ってあります。使用時にはがしてください。
2. こて先用センサーで熱風の温度を測定しないでください。本機が破損します。
3. こて先用センサーは、測定中および測定直後は高温になります。やけどにご注意ください。
4. 加熱したこて先をセンサー以外に接触させないでください。また、ケースに熱負荷のかかる使い方をしないでください。破損の原因になります。
5. コネクタ部に引張負荷のかかる使い方をしないでください。断線や破損の原因になります。


取付方法 / 使用方法

TM-100/TM-200 への取付方法



こて先用センサーを取り外します。本機コネクタ部の赤被覆側を **TM-100/TM-200** 本体のシリコンプレート「赤側」に取り付け、センサー着脱ボタンを押して白被覆側を取り付けます。取り外しはセンサー着脱ボタンを押して白被覆側・赤被覆側の順に行ってください。

本機へのセンサー取付方法



取付方法

本機のシリコンプレート「赤側」に、センサーの赤被覆側を取り付け、センサー着脱レバーをスライドさせて接続ピンを動かしながら白被覆側を取り付けてください。

取外方法

本機のセンサー着脱レバーをスライドさせ、白被覆側・赤被覆側の順に取り外してください。

使用方法

こて先を本機に取り付けたセンサーに当てて測定してください。

仕様

サイズ	*64(W) x 28(H) x 100(D)	*コネクタ部を含まず
重量	210g	
コード長	φ4x1.5m	
対応機種	TM-100, TM-200	
梱包内容	TM-100SU本体, 本取扱説明書	

大洋電機産業株式会社 東京 03 (3832) 1774 新潟 0256 (35) 5379
大阪 06 (6644) 3508 広島 084 (951) 9010

お客様相談窓口 www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

この説明書はなくさないように大切に保管してください。

goot SENSOR UNIT TM-100SU

INSTRUCTIONS




・TM-100 or TM-200 is required for TM-100SU to measure tip temperatures. TM-100SU cannot be used alone. *TM-100S sensors sold separately.

USAGE NOTE

1. Tear off the protective transparent seals on key pad and aluminum mat before use.
2. Do not measure the temperature of hot air, to prevent damage to the device.
3. To avoid injury, do not touch the sensor during measuring or soon after measuring. These areas get very hot.
4. Do not let the body of the sensor unit contact hot tips or hot air. Excess heat will melt or damage the body of the device.
5. Handle with care. To prevent damage, do not pull hard on the connector plate / sensor / cord.


HOW TO USE

How to attach the TM-100SU to the TM-100/200



Detach the sensor of the TM-100/200. Attach the red-sheath side of this connector plate to the connecting pin on the red silicon plate of the device. Press and hold the attaching/detaching button. Attach the white-sheath side to the other connecting pin of the device. To detach, press and hold the left button; detach the white-sheath side first, then red-sheath side.

How to attach the sensor to TM-100SU



Attach the red-sheath side of the connector area to the connecting pin on the red silicon plate of the device. Press and hold the attaching/detaching button. Attach the white-sheath side to the other connecting pin of the device.

To detach, press and hold the left button; detach the white-sheath side first, then red-sheath side.

HOW TO USE

Place the tip to the sensor of the TM-100SU.

SPECIFICATIONS

Dimensions	*64(W) x 28(H) x 100(D)	*without the connector plate and cord
Weight	210g	
Cord Length	φ4x1.5m	
Compatible Models	TM-100, TM-200	
Package Contents	TM-100SU, Instructions	

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

TEL: (81)84-951-1512 FAX: (81)84-951-9531
www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

goot 可移动温度传感器 TM-100SU

使用说明书




・仅使用此产品，不能完成温度的测定。需另购TM-100 或者 TM-200 产品来配套使用。・温度测量传感器 (TM-100S) 需另购。

使用注意事项

1. 产品表面及铝化保护板上贴有保护膜，使用时请将其撕去。
2. 请不要用本传感器测定热风的温度，以免造成本体损坏。
3. 本传感器在温度测定时及测定刚结束后会达到很高的温度，请注意不要被烧伤。
4. 请不要用加热过的焊嘴接触温度传感器以外的部位，另外，也不要使温度计的外壳温度过热，以免造成破损。
5. 请不要用力拉扯接头处，这样有可能导致断线及产品的损坏。

安装方法 / 使用方法


安装到 TM-100/TM-200 上的安装方法



取下焊嘴用的温度传感器。将本机接头红色覆盖端连接在 TM-100 或者 TM-200 上的硅胶板上 (红色端)，按压住温度传感器的取出按键，再安装白色覆盖端。

取下的时候，一直按压住温度传感器的取出按键，先取出白色覆盖端，再取出红色覆盖端。

安装到本机上，传感器的安装方法



安装方法

将传感器的红色覆盖端安装在本机的硅胶板上 (红色端)，一直按压住温度传感器的取出按键，将白色覆盖端安装上。

取出方法

按压住温度传感器的取出按键，先取出白色覆盖端，再取出红色覆盖端。

使用方法

将焊嘴放在安装好的传感器上进行温度的测定。

规格

尺寸	*64(W) x 28(H) x 100(D)	*传感器连接头除外
重量	210g	
线长	φ4x1.5m	
适用机型	TM-100, TM-200	
包装内容	TM-100SU 本机, 说明书	

吉欧欧普

太平洋電機産業株式会社

中国事务所
广东省深圳市南山区南海大道海王大厦 A 座 16C 邮编: 518033
www.goot.cn E-mail: info@goot.cn

请仔细保管此使用说明书，以便于日后查阅。